

# 軟石用石材強化剤

長期風化防止・撥水防汚剤

## イシノール ストーンパワーNew

### 使用方法及び注意点

#### 予備テスト

標準塗布量を参考にして、仕上がり具合、色相を確認して下さい。  
塗布量は石材の種類で異なりますので、使用量もここで決定して下さい。

#### 洗 浄

ストーンパワーNewを十分に含浸させるため、汚れを除去します。  
イシクリーンシリーズの洗浄剤を御使用下さい。

#### 乾 燥

洗浄後、十分に乾燥させます。乾燥不足は十分な浸透層が得られず、ムラの要因となります。

#### 塗 布

原液を使用します。ハケ、ローラー等で均一に塗布します。スプレーの場合は、ロスがありますので、塗布量に注意して下さい。また移動できるものは、漬け込む方法をお薦めいたします。

また1度に厚塗りせず、塗布量を数回に分けて塗布して下さい。追いかかけ塗りが可能です。

#### 養 生

施工後24時間は水がかからないように注意して下さい。また、直射日光がきついと十分な含浸が得られませんので注意が必要です。夏場など暑い時期での施工の際は、直射日光から保護して下さい。適温は10～20℃です。

#### 標準塗布量

0.5L～1L/m<sup>2</sup>を基準として下さい。

## 注意 点

1. 石材の種類、表面の状態により、色相が変わる場合があります。必ず予備テストをおこない、仕上がり具合を確認してから、本施工に入ってください。  
また、まれに石材の状態によっては、この商品が合わない場合がありますので注意して下さい。
2. 石材表面に汚れ等の付着物があると、浸透の妨げとなります。十分な浸透層をえるため必ず石材表面は洗淨して下さい。洗淨剤はイシクリーンシリーズを御使用下さい。
3. 乾燥が不十分ですと浸透の妨げとなります。また色ムラの原因となります。石材を十分に乾燥させてから施工して下さい。
4. 厚塗りをしますと十分な浸透層を得られない場合があります。1回当たり100cc/m<sup>2</sup>を目安として数回に分けて塗布して下さい。  
2回目以降塗布する際は、前に塗布した液が浸透してから行なって下さい。
5. 施工直後に水がかかると、十分な浸透ができません。また、暑い日での施工は、ストーンパワーNewの溶剤が速く揮発してしまい同じく十分な浸透層が得られない場合があります。ごく暑い日の施工の場合は天幕等で直射日光が当たらないようにして下さい。
6. 塗布量は石材の種類、状態によって異なりますので、予備テストの段階で決定して下さい。
7. 吸水防止効果を高めたい場合は、処理面の上からイシノールシリーズ姉妹品『コンフレッシュ3000』を塗布して下さい。

## 使用上の注意

### 労働安全衛生法による表示

皮膚に付着したり、吸入すると重い健康障害を起こす恐れがありますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

- 取扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じ有機ガス用防毒マスクまたは、送気マスク、保護手袋、保護メガネ、前掛け等を着用して下さい。
- 室内での作業では換気を充分に行なって下さい。(必要に応じて局所排気装置を設けて下さい)。
- 眼に入った場合は水でよく洗い流した後、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 引火性溶剤を含んでいますので、貯蔵及び作業には十分に注意して下さい。火気厳禁です。
- 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。もし、こぼれた場合は、ウエス等で拭き取って下さい。
- 一定の場所を定めて貯蔵して下さい。

※詳しくはMSDS（製品安全データシート）を御参照下さい。

姉妹品『イシノールシリーズ』（石材用浸透性保護剤）・『イシクリーンシリーズ』（石材用洗淨剤）があります。

製造元



# 紺商株式会社

●長岡支店 〒940-0061 新潟県長岡市内町3-7-8 Tel (0258)32-4411 Fax 32-4669

●十日町本社 ●新潟営業所 ●五泉営業所