施工方法

予備テスト
本施工の前に必ずテストピースで試し塗りをして、塗布面の仕上がりを確認してください。
塗布量も ***標準塗布量*** を参考にして、ここで決定してください。

↓

洗　　浄
「アクアクリア」を均一に浸透させるために、石材の汚れを除去します。
ワックスは必ず剥離してください。
イシクリーンシリーズの洗浄剤をご使用ください。

↓

乾　　燥
石材を十分に乾燥させます。
乾燥不足は色むらの原因となります。

↓

塗　　布
「アクアクリア」原液を使用します。
標準塗布量を参考に刷毛やローラー、ウェスで均一に塗布してください。
石材全体（塗布面）が液で濡れ色になるのを確認してください。

ジェットバーナー仕上げの場合 → ※1 → 養生

鏡面仕上げの場合 → **拭き取り**
約５分後、表面に溜まっている余分な液を拭き取ります。
乾いたウェスか、固く絞ったウェスで拭き取ってください。

↓

養　　生
最低２４時間は、水が掛からないように養生してください。
養生時間は長い方が、より強力な効果を発揮します（７日間位）。

※１　液だまりが残った場合はすみやかに拭き取ってください。

施工上の注意

1．必ずテスト施工を行ない、変色の有無、塗布量を確認してから本施工に入ってください。
2．本品は白御影石用の保護剤です。それ以外の石材の使用は避けてください。
3．鏡面仕上げの場合は拭取りを十分に行なってください。環境にもよりますが、塗布後５分以内に石材表面に残っている液を拭取ってください。
4．石材表面が熱源や直射日光で熱くなっている場合は、「アクアクリア」が浸透せずに表面で硬化し、白色結晶が固着する原因となります。
5．使用した刷毛、ローラーなどは施工後、直ちに水洗いしてください。
（撥水効果により使用できなくなります）
6．ガラス、アルミサッシなどに誤って付着させてしまった場合には、直ちに濡れたウェスなどで拭き取ってください。

※ 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート（ＭＳＤＳ）を参照にしてください。

紺商株式会社
〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
C&Cグループ直通／Tel.(0258)32-4453
Tel.(0258)32-4411(代) Fax.(0258)32-4669
URL http://www.konsho.co.jp